





## OZNACZENIA:

	przewody instalacji kanalizacji sanitarnej w posadzce lub bruku zde ścianie
	przewody instalacji kanalizacji sanitarnej pod stopem
	średnica przewodów instalacji kanalizacji sanitarnej
	plan instalacji kanalizacji sanitarnej

- ### UWAGI DO INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ
1. Ummywalki należy umieszczać na wysokości 0,75-0,80m nad podłogę, licząc od górnej krawędzi pryzbydoru.
  2. Słuk urządzeń sanitarnych (umywalki, WC itp.) należy wypełnić syntetycznym sanitarnym antyprzylepnym.
  3. Przystroje sanitarne należy wyposażać w syfony o wysokości zaniknięcia wodnego min. 50mm, syfon powinien być montowany tak by była możliwość łatwego czyszczenia.
  4. Wszystkie przewody prowadzone w obrębie pomieszczeń należy wykonać z rur PP-HT o śr. DN50 od umywalki, przylczna oraz DN110 od WC do pionu.
  5. Wszyskie pion wykonać na całej swojej długości o średnicy DN110.
  6. Piony wprowadzać na poddasze i połączyć z istniejącymi wywiewkami. Pion obudować płytą GK.
  7. Na parterze zamontować rewizję DN110.
  8. Przesłazki pomiędzy stropem a przewodem należy wypełnić materiałem plastycznym lub elastycznym nie powodującym uszkodzenia przewodu.

Inwestor			
Gmina Werbkowice			
ul. Zamojska 1, 22 - 550 Werbkowice			
Temat			Stadium
"Poprawa jakości edukacji poprzez przebudowę lub modernizację pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Werbkowicach"			PT
Nazwa rysunku	RZUT I PIĘTRA INSTALACJI KAN. SANITARNEJ		Branża
Wyszczególnienie			Sanitarna
	Imię, Nazwisko, Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektant	mgr inż. Radosław Zakleka LUB/0310/P00S/12	11.2024	
Sprawdzający	mgr inż. Albert Zając LUB/0282/PWOS/12	11.2024	
			Skala 1:100
			Nr rys. S7